

RSP DW 18.0-EC

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile

Numero d'ordine 466964

GTIN 4030293208940



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Fino al 40% di vibrazioni in meno grazie al sistema antivibrazioni che permette di lavorare in maniera più confortevole
- + Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi grazie alla funzione di espulsione che ne facilita la rimozione.
- + Regolazione continua del numero di giri
- + Cassa ingranaggi gommata per una presa sicura
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Sistema antivibrazioni protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- + Oscillazione inseribile, particolarmente indicata per il taglio del legno.
- + Manetta progressivo per un avvio lento e controllato
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Attacco universale per la facile sostituzione delle lame
- + Portalama removibile e regolabile senza ausilio di attrezzi
- + Lama orientabile fino a 180°
- + Lampadina LED integrata
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione

- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (468282)