

JS 18.0-EC

Batteridrivnen sticksåg 18,0 V

Art nr 493775

GTIN 4030293223738



- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Steglös inställning av såghastigheten med potentiometerhjul med uppstartsa automatik i läge "A"
- + Elektronikbrytare åtkomlig från båda sidor
- + Byte av sågblad utan verktyg med snabbspännsystem och utkastningsfunktion
- + Pendelslag i 4 steg för hög effektivitet
- + Sågbladsstyrning med dubbla rullar för precis, vinkelexakt sågning
- + Fri sikt över ritsningen med integrerad blåsfunktion
- + Perfekt ergonomi med optimalt placerade SoftGrip-tytor
- + Såga bekvämt och vibrationsvänligt.
- + Sågbordsinställning för geringssågning upp till 45°, 0-spärr. Kan förskjutas bakåt för sågning intill kanten
- + Stabil fotplatta avtagbar glidsko för skydd av känsliga ytor
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Med uppstartsa automatik, överbelastningsskydd
- + Utsug Ø 27 mm för ren miljö och bättre sikt
- + Avtagbart spänbrytarskydd, motverkar flisbildning vid sågning samt styr sågbladet
- + Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Batterispänning | 18 V |
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Slagtal i tomgång | 0 - 3500 v/min |
| Slag | 26 mm |
| Pendelrörelsesteg | 4 steg |
| Varvtalsnivåer | 1-5 +A steg |
| Svängningsområde | 0-45° |
| Max. materialjocklek trä | 120 mm |
| Max. materialjocklek metall | 8 mm |
| Mått LxBxH | 275 x 82 x 197 mm |
| Vikt utan batteripaket | 2,1 kg |

Standardutrustning

- 1 Fotplatta (490237)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Splitterskydd (490229)
- 1 Adapter (490245)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (490210)
- 1 Spånskydd stängt