

DW 37 12-EC C

Batteridrevet gipsskrutrekker 12 V

Ordrenr. 531707

GTIN 4030293255470



- + Pulsmodus: Pulsdrift for presis forsenking av utstikkende skruer
- + Automatisk start for praktisk og energibesparende drift
- + Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- + Venstre-/høyregang med innkoblingssperre
- + Elektronisk nødbrems
- + Gassbryter med innkoblingssperre
- + Ergonomisk formet, mykt håndtak med av/på-bryter og lås for kontinuerlig drift
- + Integrert LED-lys med etterglødfunksjon
- + Verktøyfritt, avtakbart dybdeanslag
- + Inkluderer belteklips og bitsgarasje
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 12 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



Tekniske data

Batterispenning	12 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 Ah
Maks. Dreiemoment	11 Nm
Tomgangshastighet	0 - 3700 o/min
Verktøyholder gipsskrutrekker	1/4" innvendig
Maks. Skruediameter	4 mm
Mål LxBxH	209 x 66 x 157 mm
Vekt uten batteripakke	0,75 kg

Leveringsomfang

1 Bitsgarasje (430862)
1 Belteklips
1 Bitsholder (395919)